## ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS

1. Minden használat előtt a bekötési pontot szemrevételezni kell.
2. Ha a bekötési pont részt vett a leesés gátlásában, a szerszámot alá kell vetni a további használatot megengedő részletes ellenőrzésnek vagy új szerszámmal helyettesíteni a korábbi tartós szerkezet rögzítési helyének az ellenőrzése után. A további használat engedélyezésének a tényét rögzíteni kell a Felhasználási Lapban
3. Javasolt a bekötési pont időszakos vizsgálatának a lefolytatása minden 12 hónaponként
4. Az időszakos vizsgálatokat és valamennyi különleges ellenőrzés lefolytatását rögzíteni kell a Felhasználási Lapban.

A használati igazolványba való bejegyzésekért az adott felszerelést használatra kiadó munkahelyi vezető a felelős.
A használati igazolványt az első használatba adás előtt ki kell tölteni.
A védőfelszerelést érintő összes információt (megnevezés, szériaszám, vásárlási és használatba helyezés időpont, használó neve, javításokra és vizsgálatokra valamint használatból való kivonásra vonatkozó információkat) az adott felszerelés használati igazolványába be kell rögzíteni, írni.
Az igazolványt a munkahelyi védőfelszerelésért felelős személy tölti ki.
Tilos kitöltetlen használati igazolvánnyal rendelkező egyéni védőfelszerelés használata.

## HASZNÁLATI IGAZOLVÁNY

| | | | |
|---|---|---|---|
| FELSZERELÉS NEVE MODELL | | KATALÓGUSSZÁM | |
| FELSZERELÉS SZÁMA | | GYÁRTÁSI IDŐ | |
| HASZNÁLÓ NEVE | | | |
| VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA | | HASZNÁLATBA ADÁS DÁTUMA | |

### MŰSZAKI VIZSGÁLATOK

| | VIZSGÁLAT DÁTUMA | VIZSGÁLAT VAGY JAVÍTÁS OKAI | FELJEGYZETT MEGHIBÁSODÁSOK,ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK,EGYÉBB MEGJEGYZÉSEK | KÖVETKEZŐ VIZSGÁLAT IDŐPONTJA | FELELŐS SZEMÉLY ALÁÍRÁSA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |


Ganteline Kft., Erd, Sas utca 6., 2030 Hungary tel: +36 (23) 814 451 fax: +36 (23) 523 575

Európai engedélyeztetés helye CETE APAVE SUDEUROPE
BP 193, 13322 Marseille, France - 0082


AT 150 BEKÖTÉSI PONT

## TERMÉKLEÍRÁS

Az AT 150 bekötési pont az A. osztályba sorolt bekötési szerszám, amely megfelel a EN 795 szabvány követelményeinek. A szerszám rendeltetése a magasságról lezuhanás ellen védő egyéni védőfelszerelés rögzítése egy tartós szerkezethez.
A szerszámot csak egy személy használhatja.
AT150 alumínium-ötvözetből készült.
A szerszámot függőleges, vízszintes vagy lejtő felületre rögzíthető. A tartós rögzítése két csavar vagy horgonyvas segítségével történik.




MEGTERHELÉS IRÁNYA



## ALAPVETŐ HASZNÁLATI SZABÁLYOK

1. A bekötési pont felszerelése előtt olvassa el a jelen használati utasítás és feltétlenül kövesse a benne foglalt javaslatokat.
2. A jelen használati utasítás mindig hozzáférhető legyen a bekötési pontot felszerelő, illetve használó személy számára.
3. A bekötési pont felszerelését kizárólag az ebben a körben megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező személy végezheti; kiváltképpen a szerelőnek ismerni kell az EN795 szabványt, a horgonyvasak felszerelésének a gyártó útmutatásai szerinti szabályait és a jelen használati utasítást. A felszerelt bekötési pontot ellenőriztetni kell az e körben kompetens személlyel (pl. mérnök vagy megfelelően képesített tervező) aki köteles még a szilárdsági szempontból megvizsgálni az építési szerkezetet a bekötési pont rögzítési helyén.
4. Teljes felelősség a bekötési pont felszereléséért azt a személy terheli, aki a felszerelést végezte. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a hanyag illetve az utasításokkal ellentétes felszerelésért. Kérésére, a gyártó és/vagy a forgalmazó szolgáltatja a termékre, felszerelési technológiájára, ellenőrzési módjára vonatkozó minden műszaki információt és a termék megfelelőségi tanúsítványát.
5. A bekötési ponttal együtt használt védőfelszerelést az EN362 szabvány szerinti csatlakozóval kell csatlakoztatni, a védőfelszerelés használati utasításában foglalt javaslatok figyelembevételével.
6. Az AT150-t kizárólag a magasságról lezuhanás ellen védő, a 89/686/EK irányelv szerinti egyéni védőfelszerelés rögzítésére szabad használni, úgy, hogy a létrehozott védőrendszer megfeleljen az EN363 vagy EN358 szabvány követelményeinek.
7. Amennyiben a bekötési pontot a jelen használati utasításban tárgyalt anyagtól eltérő anyagban rögzítik (pl. fa), meg kell bízni a képesített tervezőt a rögzítés szilárdságának az EN795 szabványnak való megfeleltetését igazoló számítások elvégzését.
8. Tilos a bekötési pont használata, ha azon látható defektusok vannak (korrózió, repedés, deformáció).
9. Tilos az olyan bekötési pont használata, amely részt vett a zuhanás gátlásában.
10. Tilos a bekötési ponthoz egynél több személyt illetve rakományt csatlakoztatni.
11. Tilos a szerszám önálló modifikálása.
12. A felszerelés során a védőrendszert úgy kell megtervezni, hogy a bekötési pont a felhasználó felett legyen.





## Felszerelés

1. A felszerelése előtt az AT 150 bekötési pontot száraz és tiszta helyen kell tárolni, a mechanikai illetve kémiai sérüléstől védő körülményekben.
2. A bekötési pont felszerelését a mechanikai és építési csatlakoztatások kivitelezési szabályai betartásával kell végezni. A csatlakoztatásra az M12 méretű, rozsdamentes acélból készült, legalább A2. osztályba és 70 szilárdsági osztályba tartozó csavarokat kell használni. A csavar hosszát a csatlakoztatott elemek vastagságának megfelelően kell kiválasztani.
3. Figyelembe kell venni a felszerelés helyén uralkodó környezeti viszonyokat, amelyek befolyásolhatják a bekötést pont és a csatlakoztatott elemek korrodálását.
4. Követni kell az EN795 szabvány tájékoztatási mellékletében foglalt szerelési utasításokat.
5. A beton alapzattal létesített csatlakoztatást kémiai vagy mechanikai horgonyvasak segítségével kell kivételezni, ahol a menetes csap átmérője M12. A beton alapzat nyomószilárdsága legalább 20MPa legyen.
6. A felszerelési példák az alábbi rajzokon láthatók.

